




Zubehör / Accessories

# iPod USB Interface C'n'C (Command and Control)

7 607 541 520




OK


<http://www.blaupunkt.com>

# **BLAUPUNKT**

1



2



---

## Technical Data / Technische Daten

Temperature range Temperaturbereich	- 40° C ... 85° C
Certifications Standards	e1, CE, FCC
MP3- Bitrate	max. 320 kb/s
USB	Version 2.0, Mass Storage Device (MSD)
USB voltage / current strength USB-Spannung / -Stromstärke	5V / 0,5 A (1A)
Power Supply	+12 - 28 V
Dimensions Abmessungen	approx. / ca. 97 x 66 x 16 mm
Weight / Gewicht	approx. / ca. 300 g
For all Blaupunkt radios as from 2008 supporting C'n'C. Für alle Blaupunkt-Autoradios ab 2008, die C'n'C unterstützen.	

## ESPAÑOL

En cuanto a este manual .....	28
Función .....	28
Modo iPod .....	29
Reproducción MP3/WAV a través de USB .....	29
Actualización del software .....	30

### En cuanto a este manual

Para los productos adquiridos dentro de la Unión Europea, le ofrecemos la garantía del fabricante. Las condiciones de esta garantía pueden consultarse en **www.blaupunkt.de** o solicitarse directamente a:

Blaupunkt GmbH  
Hotline  
Robert-Bosch-Str. 200  
D-31139 Hildesheim

### Advertencias de seguridad

¡Antes de perforar los orificios de fijación, asegúrese de que no se dañarán cables u otras partes del vehículo!

No monte la clavija USB en la zona de alcance del airbag; procure dejarlo en un lugar seguro para que no pueda golpear a los ocupantes en caso de producirse una frenada de emergencia.

Utilice pasos de cable en los orificios que presenten bordes cortantes.



**El polo negativo de la batería debe estar desembornado durante toda la instalación y la conexión.**

Tenga en cuenta las advertencias de seguridad del fabricante de su vehículo (airbag, instalaciones de alarma, ordenador de a bordo, sistema de bloqueo de arranque).

### Reciclaje y eliminación

Para desechar el producto, utilice el sistema de recogida y devolución disponible.

### Declaración de conformidad

Por la presente, Blaupunkt GmbH declara que esta interfaz USB cumple los requisitos básicos y el resto de disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.

### Función

Interfaz para la conexión del iPod de Apple® y/o para el almacenamiento USB para la reproducción (de música) a través de la radio Blaupunkt con interfaz C'n'C (a partir de 2008).

El iPod y/o memoria USB conectados se muestran en el menú de la radio como fuentes de sonido propias y pueden seleccionarse con la tecla SRC.

### Funciones del iPod

Para iPod G3/G4, Mini, Photo, Video 5G, 5.5G, Classic 6G\*, Nano 1G/2G/3G\*, Touch\*, iPhone\*

\* con limitaciones de indicación en el iPod, véase [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

- Conexión del iPod por conector dock
- Control del iPod desde la radio
  - Lista de reproducción + / -
  - Archivo + / -
  - MIX / REPEAT / SCAN (en función de la radio)
  - Exploración (en función de la radio)
- Cargar el acumulador del iPod (5V)
- Opcional: soporte para iPod (no incluido en el suministro)

## Funciones del USB

Para medios de almacenamiento USB (USB Mass Storage Device Class) cuyo formato sea FAT16 o FAT32 para la reproducción de archivos MP3 y WAV a través de la radio del automóvil.

- Conexión de 1 ó 2 memorias USB
- Control de la reproducción USB a través de la radio del automóvil
  - Directorio + / -
  - Lista de reproducción + / -
  - Archivo + / -
  - MIX / REPEAT / SCAN (en función de la radio)
  - Exploración (en función de la radio)
  - Suministro eléctrico de la memoria USB (5V, 0.5A por puerto, 1A temporalmente)
- para el uso de lápices USB y discos duros USB

## Modo iPod

Conecte a la interfaz un iPod compatible para reproducir las pistas (de música) almacenadas a través de la radio del automóvil.

Controle la reproducción de forma cómoda a través de la radio del automóvil. Mientras la radio está conectada se carga el acumulador de su iPod.

- ➔ Cree listas de reproducción en su iPod. La lista de reproducción 1 contiene todos los títulos almacenados en su iPod (función del iPod).
- ➔ Conecte su iPod al cable iPod de la interfaz.
- ➔ Seleccione la fuente de sonido **IPODO** en la radio con la tecla **SRC**.
- ➔ Controle la reproducción a través de la radio (véase el manual de instrucciones de la radio).

En la pantalla de la radio se muestra el título e intérprete de la canción en reproducción.

En algunos modelos de radio puede cambiar al modo de exploración con la tecla **DIS** para navegar de forma cómoda por la lista de reproducción y las pistas (de música).

## Reproducción MP3/WAV a través de USB

Puede conectar a la interfaz uno o dos soportes de reproducción USB con archivos MP3 y/o WAV para reproducir los archivos MP3/WAV a través de la radio del automóvil. Los archivos MP3 y WAV se pueden organizar a voluntad en los soportes de datos USB.

Controle la reproducción de forma cómoda a través de la radio del automóvil. Cuando la radio está conectada, los soportes de datos USB conectados reciben corriente.

- Conecte su soporte de datos USB a un puerto USB libre de su interfaz.
- Seleccione la fuente de sonido USB-0 o USB-1 en la radio con la tecla SRC.
- Controle la reproducción a través de la radio (véase el manual de instrucciones de la radio).

En la pantalla de la radio se muestra la siguiente información sobre la pista (de música) en reproducción:

**Archivo WAV:** nombre del archivo,  
nombre del directorio

**Archivo MP3:** título, álbum, artista, año  
(máx. 32 caracteres,  
selección configurable)

Puede crear listas de reproducción en formato M3U (véase, por ejemplo, <http://de.wikipedia.org/wiki/M3U>) y organizar el acceso a sus títulos preferidos.

#### **Notas:**

- Su interfaz puede administrar el siguiente volumen de datos:
  - Un máximo de 6.000 archivos
  - Un máximo de 1.000 listas de reproducción
  - Un máximo de 2.000 directorios
- Una longitud máxima del nombre de ruta del archivo, incluido el nombre del archivo, de 255 caracteres.
- El soporte USB tiene que estar formateado con FAT16 o FAT32

## **Actualización del software**

Puede actualizar usted mismo el software de la interfaz.

#### **Nota:**

**Puede ocurrir que, tras actualizar el software, este manual quede desactualizado. En este caso, puede descargarse la versión actual del manual desde [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de).**

Para actualizar el software necesitará:

- Un soporte de datos USB (Stick) con un mínimo de 4 MB de memoria y formateo FAT16 o FAT32.
- Ordenador con acceso a Internet
- Software ZIP

#### **Actualización**

- Cree un directorio denominado "Blaupunkt" en el soporte de datos USB (asegúrese de escribir correctamente **Blaupunkt**).
- Descargue USB-IF-SW de [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de) en un directorio temporal de su ordenador. Por ejemplo, "C:\temp".
- Descomprima y copie los archivos que contiene el ZIP en el directorio Blaupunkt del soporte de datos USB.
- Desactive el soporte de datos USB en el ordenador.
- Conecte el soporte de datos USB a un cable USB de la interfaz.
- Encienda la radio.
- Seleccione USB-0 o USB-1 como fuente de audio de la radio.

Se inicia el proceso de descarga.

La radio muestra el progreso de la descarga. El cómputo de títulos y tiempo avanza. Puede cambiar la indicación con la tecla DIS de la radio. La actualización habrá finalizado cuando aparezca en la pantalla de la radio "Título/pista 99" y el tiempo esté detenido en 59:59.

Si el tiempo se ha detenido en 00:00, indica que se ha producido un error en la actualización. En tal caso, repita el procedimiento.

→ Apague la radio y vuelva a encenderla.

El nuevo software ya está operativo.

el mismo que el software ya existente en la interfaz. Aparte del tiempo necesario para esta actualización, no se producirá ningún otro inconveniente.

**Encontrará más información sobre la interfaz iPod/USB en:**

**[www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de)**

¡Salvo modificaciones!

#### **Notas:**

- Recuerde que debe rehacer los ajustes de su configuración, ya que se borran al actualizar el software.
- En caso de que sea necesario sobrescribir el software actual con la misma versión, cargue primero otra versión y, a continuación, la deseada.
- Una vez se haya actualizado el software correctamente, puede renombrar o borrar el archivo "setup.hex" del directorio Blaupunkt de su memoria USB.
- **Si deja el archivo "setup.hex" en el directorio Blaupunkt y sin renombrarlo, la interfaz buscará una actualización de software cada vez que se conecte la memoria USB y cada vez que se active la radio.** Esta actualización finalizará automáticamente en cuanto la interfaz detecte que el software por descargar es

## Service numbers

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	01805000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 393 91
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 2331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	00 31 24 35 91 338	00 31 24 35 91 336
Norway	(N)	+47 64 87 89 60	+47 64 87 89 02
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-75018 50	08-75018 10
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 5889 704	-
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 07 23	0212-3460040
USA	(USA)	800-950-2528	708-6817188
Brasil			
(Mercosur)	(BR)	0800 7045446	+55-19 3745 2773
Malaysia			
(Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640

Blaupunkt GmbH  
Robert-Bosch-Str. 200  
D-31139 Hildesheim



8622406209